EUROPE

AUSTRIA
Pyter Risch GmbH
T: HIS 6935 5075
P: HIS 6935 5076
E: pertertischgmbh@compuserve.com
Withtip://www.irisch.de

BBNELUX Mor+ Marin+ bv T:+3 1 172 506 320 F: +31 172 506 324 E: nor+marin+2venna

DENNIARK Columbue Marin + A/S T: +45 4619 1166 F: +45 4619 1353 E: columbue*2 columbue*marin + dk

FNLAND Oy Week AB 1:+350 9 887 0120 F:+350 9 887 01291 E von-48metek fi Wildtp//www.vet.ek fi

FRANCE Interdiat T: +33 299 195 454 F: +33 299 195 455 E interdiat@www.adoc.fr

GENMAN
Peter Friech GmbH
T: +19:2086 5075
F: +19:2086 5075
E: peter friedigmbh@
computerve.com
Whitelp/Norwalfriech.de

GBRALIAR
H. Shappard & Colled
T: +350 75140
H. +350 42535
E. shappard@gibent.gi
Whttp://www.bosting-spain.com/shapparde

GREBCE Perga SA T:+301412 5050 F:+301412 5070 E:perga@oten.et.gr Wiletpillvereuperga.gr

HUNGARY Parmon Yaldth-Skipper Ital T: +361 465 2820 F: +361 466 2830 E: 10026; HGT®computerne.com ITALY
Ded: Marin+SIM
T: +390 QS 550 5505
F: +590 QS 559 7746
E: DKS::DBCKN4KRNEIT
Whiteprilveren.de.domarin+.ik

MAUTA RUR T:+356335 591 F:+356343 419 E:drohandlery@digigate.net

NORWAY Ingraid Skaan+ A/S T: +4733 041 462 F: +4738 047 247

POLAND
Mark-Rited
T: +4022 689 98 60
F: +4023 899021
E: existancy-econopl
Whittp://www.majer.com.pl

PORTUGAL Salling Browligu+ Nautica T:+851 226 179 986 F:+851 226 108 7 16

SLOVENIA Seumay dia a T: +335 64741225 F: +33664741425 E: com/2e-amayai

SPAIN
Equippedit at
T: +3498 221 SE to
F: +3498 221 SE70
E: +34 SE 221 SE70
E: +quippedit com
Whitepillowers +quippedit com

9MEDEN Sportmanskip AB 1:+4631 989 400 F:+4631 918 388 E: apinlock Exportmanskip as

SMTZERLAND Busher & Walk SA T:+4132 TSS SECO F:+4132 TSS SESO E: info@busher-walk sh Withtp://www.busher-walk.sh

TURKEY Turken AS T: +902 12 696 99 15 F: +90 212 696 99 19 UNITED KINGDOM
Simpson Lavrence Ltd
1: +44 141 427 538 1
F: +44 141 427 5440
E info@rin.pron-Lavrence.co.uk
Withtp://www.simpson-Lavrence.com

NORTH AMERICA.

CANADA Transact Marin+ Ltd T:+1 705 721 0148 F:+1705 721 0747 E: info@transatmarine.com

USA Maritim + Supply T: +1 950 757 0469 F: +1 960 757 6560 E: maritim + &connic.com

SOUTH AMERICA

ARGENTINA Trimer S.A. T: +541 777 4577 F: +541 777 4580 E: trimer@trimer.com.ux

88A.ZL Regata Sport Ltd T: +55 11 211 1522 F: +55 11 014 7015 E: import acao@regata.com.br

REST OF THE WORLD

AUSTRALIA Spinisok Australia Pty Led T: +612 9905 9400 F: +612 9905 9455 E: apinisok@ d+dshardware.com.au

BNTSH VRGN SLANDS Richardsone Rigging Servicee T: +284 494 2789 F: +284 4945486 E: +aharley&candwbsi.net

HONG KONG Skylnternational T:+852 2827 5878 F:+852 2827 7120 E: dm60723982nehigator.com

JAMN Nakamura Sengu Kogyo Co T: +01 45 713 5401 F: +01 45 718 8873 SINGAPORE
National Marina
T: +65 543 1651
F: +65 543 1659
E: yuddwol2pudifion 4.eg

NETHERLANDS ANTILLES Budget Marine no T:+599548 184 F:+599544409 E:dax@budnacan

NEW CALEDONIA Marine Coral Noumea T:+687 27 59 49 F:+697 27 69 49 E: marcom d8canl.nc

NEWZEALAND
Power & Marine
T:+6400 HS 555
F:+6400 HS 560
E:eale-82powernarine-cond
Whitep//www.ram.arine-cond
powernarine-line

SOUTHARRICA Central Boating (Pty) It d T: +27 21 424 8026 F: +27 21 424 2564 E: dboating@gen.cosa

SPINLOCK LIMIT ED Coweş England, POS1 78H T: +++ 1963 295555 P: +++ 1963 295550 E: ProSupport@spinlock.co.uk Withtp://www.spinlock.co.uk

spinlock


Powerclutch XX0812


Installation and Maintenance Instructions


Manuel d'installation et d'entretien

English - page 1 Français - page 7

Fax: +44 (0)1983 295542 email: prosupport@spinlock.co.uk







spinlock

SPINLOCK REFERENCE

XX-0812

SCALE

ALL DIMENSIONS IN mm

RECOMENDED FASTENERS

2 x M8 FASTENERS SUPPLIED

Specification

Length 181 mm - 7 1/8" Height 94 mm - 3 45/64" Width 41 mm - 1 5/8"

Weight 0.9 kg 1.98 lbs (inc fasteners)

Rope Diameter 8 mm - 5/16" 10 mm - 3/8" 12 mm - 1/2" **Max. Holding load** 900 kg 1200 kg 1800 kg

Maximum safe release load 900 kg

Fasteners :-Fasteners supplied - 2 x M8 75mm Stainless Steel , A4-70 Hex Head, A4 - 70 Nuts, washers.

Fastener arrangement - See template enclosed.

only use M8 **high tensile** Stainless Steel A4-70 for maximum loading.

Installation (important see note on use of fasteners)

- 1. Align the clutch with the required rope lead
- **2**.Drill holes for M8 fasteners using template provided. (never drill through the clutch). For spars etc. where no access is possible, use an M8 tap to thread the surface material, ensuring the material has sufficient strength to carry the full clutch load, the fasteners must be replaced with M8 Hex Cap head bolts A4-70.
- **3**. Check each fastener (already pre-assembled into the clutch) to make certain that its hexagonal head is properly seated in its locking moulding (A3,B3).
- **4**. Fasten clutch firmly after sealing upper threads with silicone sealant. In through-deck applications any excess thread can now be ground off.

To access the fasteners

The XX is already fitted with special HT fasteners so access is unlikely to be needed. If you ever need to, you will need to remove both end mouldings using the assembly drawing.....

1. Forward moulding (A) Use a punch to slide out pin A1: then lift up and out moulding A2.

- **2. Back moulding set (B)** remove allen screw **B1** keeping the handle nearly closed to reduce spring pressure on the moulding **B6**. Holding this moulding against the remaining spring pressure, carefully remove along with spring **B4** and button **B5**.
- 3. Now bullseye moulding **B2** can be removed by depressing the two captive pins **B7** & **B8** into each side of the clutch body.
- **4**. Each hexagon head fastener can now be fitted or removed leaving the head mouldings **A3** & **B3** in place.

Re-assembly

Note: Before replacing the fastenings make certain they are both high tensile (see specification)

After both fasteners have been secured, simply retrace the above steps checking at each step:

3. Bullseye mouldings A2 & B2 must locate fully down into head mouldings A3 & B3 before their locating pins(below) can be fitted.

Pins **B7** & **B8** must be correctly located in the clutch body before moulding **B6** can be fitted to secure them.

- **2.B6** must be pre assembled with spring **B4** and button **B5** and the spring located into jaw assembly **J**, before the allen head screw **B1** is secured.
- **1**. Pin **A1** must locate correctly in both sides of the clutch body Finally, before using the XX, check for correct handle operation and that rope runs free when it is opened.

Side mounting

Side mounting (horizontal) applications are recommended only with the approved Spinlock side mounting kit (part code XX-SMNT) This includes a side mounting adaptor, template and all fasteners. Fasten the adaptor to the deck with the 3 fasteners supplied. Then attach the XX0812 powerclutch to the adaptor with the shorter CSK fasteners with the nuts secured in the recesses in the clutch end moulding to access these see the description above - 'to access the fasteners'.

Operation

Rope diameter tuning

An important feature of the XX is the ability to customise its performance to match the diameter of rope *when fully loaded* (and to the diameter of secondary sleeve if used).

The three diameter settings vary gripping pressure to ensure customised performance in clutching, release and rope clearance.

Tip.. to ease threading of rope set at 12mm (1/2")

Presetting the XX0812

Using an instrument screwdriver, with the handle closed push and rotate the button index **B5** to the required diameter mark.(see diagram)

Changing to a Smaller diameter - push the button in 6mm(1/4") for each rope step, turn clockwise and release.

Changing to a Larger diameter - push in (gently) 1mm(1/16") turn anti clockwise and release.

Clutching

With its handle fully closed, the XX clutch will automatically engage the rope after its release from the winch with only 12mm of rope travel. If the travel is much more, the setting of the rope tuning button may be incorrect. The rope may be small for its nominal diameter and a lower diameter setting will reduce the amount of travel.

Release

As a safety feature, no release action begins until the handle is lifted above 60°. As forward pressure is continued, the handle mechanism automatically adjusts to maximum leverage for safe release up to a safe load limit of 900 kg. To protect both user and rope fibre, normal hand pressure will not release the rope above this load..

Important: always start the handle in the closed position for full release efficiency.

Accessoires

XX-SMNT - Kit de montage latéral

XX0812-HDLB - Poignée de rechange (noire)

XX-JAW - Ensemble de machoires

XX0812-ROLL - Ensemble de rouleaux en PEEK™ (paire) **XX0812-ROLL**+ - Ensemble de rouleaux en TORLON™ (paire)

XX0812-MLDG - Inserts avant et arriére

Barres de liaison J2 & J3 - elles doivent être fixées aux deux côtés des deux machoires et assurées par des capuchons aux extrémités.

Axe J4 (machoire supérieure) - contrôlez l'usure de la surface.

Boîtier du bloqueur - nettoyez l'intérieur en profondeur et spécialement les surfaces en contact avec les rouleaux, les rainures servant au drainage et leurs évacuations (base).

Poignée - ne la retirez jamais du boîtier. Contrôlez son bon fonctionnement en position ouverte et fermée et lubrifiez l'axe de rotation avec du silicone.

- 5. Remettez le mécanisme en place :
- Fermez complètement la poignée puis ouvrez-la de nouveau à 45°: cela la positionne pour "recevoir" le mécanisme de blocage.
- Faites glisser l'ensemble en compressant les machoires puis poussez-le vers l'avant jusqu'à ce que la machoire inférieure et son ensemble de rouleaux aient passé **B3**.
- Contrôlez maintenant que l'ouverture complète de la poignée ouvre les machoires en grand. De même assurez-vous que les machoires soient avancées au maximum quand la poignée est fermée.
- **6**. Remettez **l'insert arrière B** en place. Choisissez le réglage correspondant au diamètre que vous utilisez (cf. section *Installation*) puis repassez le cordage à travers le bloqueur. Soyez certain que les mécanismes de blocage et de largage fonctionnent parfaitement avant d'utiliser de nouveau le XX sous voiles.

Sleeving

Secondary sleeving of the rope significantly improves the performance levels for any clutch or jammer. Any sleeving internally or externally should be very tight fit against the core. Check that overall diameter does not exceed 12mm(1/2") and that the tapers run freely through the clutch.

Maintenance

General ie flushing, drainage lubrication The jaw mechanism of the clutch should be flushed out regularly with fresh water through the end bullseyes, handle pivot and side slots. Failure to do this will seriously affect the

Full servicing

specified performance

The clutch should be given a thorough service periodically to ensure maximum performance is maintained. The clutch mechanism is fully accessible whilst attached to the deck (and even with clutches banked alongside it) following these steps:

- **1**. Remove rope from the clutch- noting the rope tuning setting.
- **2**. Remove **Back moulding set**, **B** following the installation instructions.
- ${f 3}$. Remove Jaw assembly ${f J}$. (Don't worry! this is a complete one-piece assembly with fully-caged roller bearings and is easily removable)

With the handle at 45° use a screwdriver to lift the lower jaw and roller cage assembly **J1** over the aft fastener moulding **B3**

and pull out the complete assembly.

Tip - it will help if you push the assembly through from the front bullseye moulding and compress the jaws together to help their exit.

4. Thoroughly clean with fresh water and inspect the following critical items:-

Roller Cages, J1 & J8 (both are identical) - unclip from jaw and look for signs of wear or flats on the roller surfaces.

Jaw bearing surfaces - ensure clean and smooth.

Jaw Grip surface - clean off any debris: any wear will show as silver aluminium.

Jaw Spring, J7 - should hold jaws apart and be a smooth shape locating on either side of the lower jaw, **J5**

Jaw Linkplates J2,J3 - check these are attached to both sides of both jaws with pins and secured with end caps.

Release Pin J4 (in upper jaw) - check for any surface wear **Clutch Body** - flush clean inside, especially on roller faces, the two drainage runs in the base and their exits in the bullseye mouldings.

Handle - do not remove this from the body. Check that the operation holds the handle in the closed and fully open positions and lubricate with a silicone grease.

- **5**. Replace Jaw assembly by retracing the steps above.
- Close the handle fully and then lift it to 45°: this locates with the jaw assembly correctly.
- ullet Insert the complete Jaw assembly into the body compressing the jaws together and pushing until the lower jaw and rollers drop over the head moulding ${f B3}$.
- Now check that the operation of the handle pushes the jaws fully back. And, when the handle is closed, that the jaws can be pushed fully forward. (You will see the roller cages self align).

Entretien

Généralités

Le mécanisme de blocage du XX (machoires) doit être régulièrement rincé à l'eau douce via les filoirs, l'axe de la poignée ou les ouvertures dans le boîtier. Négliger cet entretien de base conduira à une diminution des performances de votre bloqueur.

Entretien approfondi

Afin de maintenir le niveau de performances pour lequel votre XX a été conçu, vous devez procéder périodiquement à un entretien approfondi de son mécanisme intérieur. Ce mécanisme de blocage est entièrement accessible quand le bloqueur est à poste et même s'il est intégré à un ensemble de bloqueurs ou de coinceurs. Il vous suffit de suivre les instructions suivantes :

- 1. Retirez le cordage du bloqueur, en prenant soin de bien noter le réglage du diamètre.
- 2. Retirez l'insert arrière B en suivant la procédure indiquée dans la section Installation.
- **3**. Retirez le mécanisme de blocage **J** (n'ayez crainte, tous les éléments sont fixés ensemble !) :

Ouvrez la poignée à 45° puis soulevez à l'aide d'un tournevis la machoire inférieure **J5** et son ensemble de rouleaux **J1** pour les faire passer au-dessus de **B3**; tirez l'ensemble vers l'arrière.

Conseil : l'extraction de l'ensemble sera facilitée si vous le poussez par le filoir avant et si vous appuyez sur les deux machoires pour les aider à sortir.

4. Nettoyez soigneusement les pièces à l'eau douce et inspectez les éléments suivants :

Ensemble de rouleaux, J1 & J8 (strictement identiques) - déclipsez-les des machoires et contrôlez la surface des rouleaux (usure, applatissement).

Surface extérieure des machoires - assurez-vous qu'elle soit propre et lisse.

Surface intérieure des machoires (grip) - nettoyez les débris et contrôlez l'usure de l'aluminium.

Ressort J7 - doit maintenir les machoires écartées l'une de l'autre ; assurezvous qu'il n'ait pas été déformé (vous pouvez le comparez avec celui du schéma).

Utilisation

Réglage du diamètre du cordage

Une des caractéristiques exclusives du XX est la possibilité d'adapter le mécanisme de blocage selon le diamètre de cordage utilisé, permettant ainsi un maintien optimal sous charge.

Les trois réglages possibles font varier la pression du mécanisme sur le cordage, assurant un blocage, un largage et une circulation du bout parfaits.

Conseil : pour faciliter l'engagement du cordage à l'installation, mettez le bouton sur 12 mm.

Réglage du XX0812

A l'aide d'un petit tournevis et poignée fermée, poussez le bouton **B5** et faites le pivoter jusqu'au marquage correspondant au diamètre que vous utilisez (voir schéma).

Passage à un diamètre inférieur - appuyez fermement sur le bouton (course de 6 mm environ), tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, puis relâcher ; répétez l'opération si vous souhaitez encore descendre d'un diamètre.

Passage à un diamètre supérieur - appuyez doucement (1 mm environ), tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et relâcher.

Blocage

Poignée fermée, le XX bloquera automatiquement le cordage largué du winch, le glissement étant limité à 12 mm lors de l'engagement. Si vous constatez un glissement plus important, c'est sans doute parce que le réglage du bloqueur ne correspond pas au cordage utilisé. Ajustez-le en passant au diamètre inférieur

Largage

Pour prévenir tout largage intempestif, celui-ci n'intervient que si la poignée est basculée de plus de 60° vers l'avant. Le mécanisme s'adapte ensuite automatiquement pour permettre un largage sous contrôle jusqu'à une charge maxi de 900 kg. Afin de protéger à la fois le "pianiste" et le cordage, une pression normale sur la poignée de permet pas de larguer une charge supérieure.

Important : pour un maximum d'efficacité, commencez toujours le largage poignée complètement fermée.

Surgainage

Le surgainage augmente considérablement les performances de tout bloqueur ou coinceur. Pour un maximum d'efficacité, aucun mouvement ne doit pouvoir intervenir entre la surgaine et le cordage. Assurez-vous que le diamètre de l'ensemble n'excède pas 12 mm et que la partie surgainée circule librement dans le bloqueur.

6. Replace Back moulding set reversing the procedure as described above. Then, make any final adjustments needed to tune for rope diameter (see previous section) and then replace the rope. Make certain that clutching and release actions are fully functioning before applying load under sail.

Accessories

XX-SMNT - Side mounting Kit

XX0812-HDLB - Replacement handle assembly (black)

XX-JAW - Replacement jaw assembly complete inc rollers

XX0812-ROLL - Pair of caged roller bearings PEEK™ (pair)

XX0812-ROLL + - Pair of caged roller bearings TORLON™ (pair)

XX0812-MLDG - Moulding kit

Caractéristiques

Longueur 181 mm Hauteur 94 mm Largeur 41 mm

Poids 0,9 kg (fixations incluses)

Gamme d'utilisation8 mm10 mm12 mmCapacité max. de maintien900 kg1200 kg1800 kg

Possibilité de largage sous contrôle jusqu'à 900 kg

Fixations fournies: 2 x M8 en inox A4-70, tête hexagonale, longueur 75 mm; écrous en inox A4-70, rondelles.

Perçage : voir gabarit au centre du livret.

Pour une efficacité et une sécurité maximale sous forte charge, n'utilisez que des fixations M8 haute résistance (inox A4-70).

Installation

(important : voir avertissement concernant les fixations à utiliser)

- 1. Placez le bloqueur dans l'axe du cordage avec leguel il sera utilisé.
- **2**. A l'aide du gabarit fourni dans ce manuel, percez deux trous (ne jamais percer au travers du bloqueur). Si l'accès par en dessous n'est pas possible (par exemple, espars), taraudez à 8 mm en prenant garde à ce que l'endroit de la fixation soit suffisamment solide pour supporter les charges encaissées par le Powerclutch. Utilisez alors des fixations M8 en inox A4-70, têtes Allen.
- **3**. Assurez-vous que les fixations pré-installées dans le bloqueur soient bien en place (têtes hexagonales bloquées dans **A3** et **B3**).
- **4**. Fixez solidement le bloqueur en enduisant les pas de vis avec du mastic silicone. Dans le cas d'une installation à travers le pont, vous pouvez maintenant couper les fixations si leur longueur est excessive.

Accès au fixations

Les fixations HR sont pré-installées sur le XX si bien que vous devriez pas avoir besoin d'y accéder. Au cas où, vous trouverez ci-dessous la procédure vous permettant de le faire...

- **1. Insert avant (A) :** commencez par chasser l'axe **A1** puis soulevez et retirez la partie supérieure **A2**.
- 2. Insert arrière (B): retirez la vis B1 à l'aide d'une clé allen en gardant la poignée le plus fermé possible pour diminuer la pression du ressort sur la pièce B6. En prenant garde à la pression restante, retirez B6 ainsi que le ressort B4 et le bouton B5.
- **3**. Vous pouvez maintenant retirer la pièce **B2** (celle qui renferme le filoir en inox) en ramenant vers l'intérieur les petits axes en plastique **B7** & **B8**.
- **4**. Les fixations à tête hexagonale peuvent maintenant être mises en place ou retirées ; laissez **A3** & **B3** en place.

Remontage


NB: Avant de procéder au remontage, veillez à ce que les fixations que vous allez utiliser soient bien conformes aux recommandations formulées page 7 (cf. Caractéristiques).


Après la mise en place des fixations, répétez la procédure ci-dessus à l'envers en effectuant les contrôles suivants à chaque étape :

- 3. Les pièces A2 & B2 renfermant les filoirs doivent s'emboîter parfaitement dans A3 & B3 qui servent à bloquer les fixations. Repoussez les axes amovibles B7 & B8.
- 2. Remontez le mécanisme de réglage : placez le ressort **B4** sur le bouton **B5** puis insérez l'ensemble dans la pièce **B6**. Lors de la mise en place de **B6**, assurez-vous que le ressort se positionne correctement dans la machoire supérieure. Une fois **B6** parfaitement en place (**B6** s'emboîte sur **B2**), revissez **B1** avec une clé allen.
- 1. Replacez correctement l'axe A1 à travers le boîtier du XX. Avant d'utiliser le XX, assurez-vous enfin que la poignée fonctionne correctement et que le cordage que vous allez utiliser circule librement quand celle-ci est ouverte.

Montage horizontal du XX

Il est possible de facilement monter le XX à l'horizontale en utilisant notre kit spécial XX-SMNT. Ce kit comprend une platine de fixation anodisée, un gabarit de perçage et toutes les fixation nécessaires. Installez la platine sur le pont (3 vis à tête fraisée M8) puis fixez le bloqueur sur la platine à l'aide des deux fixations M8 raccourcies dont les écrous viennent se loger à l'intérieur du XX, dans les supports plastiques de têtes de vis. Pour accéder à ces supports, reportez-vous à la section "Accès aux fixations".





XX0812 Assembly Drawing Mécanisme intérieur du XX0812

